

LE TOPOMETRE DM7 (L201 C200) C'EST :

- 4 compteurs métriques de 0 à 99999 indépendants et réglables
- 5 fonctions :
 - ☐ 1 thermomètre* de -20°C à $+70^{\circ}\text{C}$ étalonnable
 - ☐ 1 compteur d'évènement de 0 à 9999**
 - ☐ 1 générateur d'intervalles de 0 à 9999
 - ☐ 1 indicateur de vitesse de 1 à 255 km/h
 - ☐ 1 compteur horaire moteur tournant
- Personnalisation du nombre de compteurs métriques
- Personnalisation des fonctions

MARCHE / ARRET

M/A : allume ou éteint le DM7. A l'allumage, il affiche toujours le dernier topomètre utilisé. Si le véhicule est immobile et si aucun bouton n'est appuyé, il s'éteint au bout de 30 mn.

TOPOMETRES: A B C D

RAZ : remet à zéro

STOP : suspend (affichage clignotant) ou reprend le comptage

STOP en 1er puis **RAZ** simultanément : inverse le sens de comptage croissant ou décroissant (indiqué par un point clignotant sous **AR**)

ABCD : change le topomètre visualisé (indiqué par un point clignotant sous **A B C** ou **D**)

REGLAGE : réglage de la distance affichée, corrigez avec les touches **+** et **-** puis **OK**

FONCTION : passe en mode FONCTION

Un appui sur la POIRE optionnelle bloque l'affichage pendant 4 s pour une lecture plus précise sur les routes où on ne peut pas s'arrêter.

Procédure d'étalonnage TOPOMETRE : Les 4 compteurs s'étalonnent simultanément

1) remettez à zéro un des 4 topomètres

2) parcourez une distance de référence

3) appuyez sur **REGLAGE** en 1er puis **ABCD** simultanément 1 seconde, affichage : **ETALO** (l'affichage clignote)

4) corrigez la longueur affichée avec les touches **+** /et **-** (l'affichage clignote)

5) validez la correction en appuyant sur **OK** (l'affichage clignotant **0.** confirme la prise en compte du nouvel étalonnage)

6) vérifier la distance de référence en reprenant son départ (topomètre à zéro)

REGLAGE

En mode TOPOMETRES, pour modifier à tout moment la distance affichée appuyez sur : **REGLAGE** : l'affichage clignote rapidement

+ et **-** augmente ou diminue la distance. En maintenant appuyé, la variation est automatique **OK** valide le réglage, l'affichage redevient normal.

En mode GENERATEUR D'INTERVALLES, vous réglez de la même manière la longueur de l'intervalle



STOP en 1er puis **ABCD** simultanément : règle la luminosité de l'affichage 100%, 50%, 25%.



MODE: FONCTION

La température extérieure optionnelle étalonnable entre -20°C et $+70^{\circ}\text{C}$. Ex : **-12°C5**

. Appuyez sur **REGLAGE** en 1er puis **ABCD** simultanément (affichage clignotant)

. Corrigez la valeur affichée avec les touches **+** et **-**

. Validez la correction en appuyant sur **OK** et vérifiez la température

Le compteur d'évènement optionnel : à chaque appui sur la poire, incrémentation de 1

Exemple d'affichage : **E 28.**

RAZ remet à zéro ce compteur.

Le générateur d'intervalles : lorsque vous avez parcouru 90% de la longueur de l'intervalle que vous avez préréglée, des bips brefs sont émis. A 100% de la longueur de l'intervalle, un bip long est émis, le générateur revient à zéro et recommence. Exemple d'affichage : **E1458.**

RAZ : le générateur affiche la longueur de l'intervalle. **STOP** : bloque (affichage clignotant) ou débloque le générateur d'intervalles.

STOP en 1er puis **RAZ** simultanément : inversion comptage croissant/décroissant (point clignotant sous **AR**). **REGLAGE** : longueur intervalle corrigez avec les touches **+** et **-** puis **OK**

La vitesse du véhicule : exemple d'affichage : **U 90** en km/h à condition que l'étalonnage des topomètres soit en mètres. La précision dépend directement de cet étalonnage.

Le compteur Horaire : Horamètre moteur tournant Exemple d'affichage : **H 28**

PERSONNALISATION (! En mode TOPOMETRES UNIQUEMENT !)

RAZ en 1er puis **ABCD** en même temps : visualise le nombre de topomètres accessibles, exemple : **TOP 4** **+** et **-** change le nombre de topomètres accessibles **OK** valide cette personnalisation

RAZ en 1er puis **FONCTION** simultanément : visualise les fonctions accessibles. Exemple : **°CEU**.

Une fonction supprimée est symbolisée par **-**

+ et **-** supprime ou remet la fonction qui clignote

--> change de fonction

OK valide cette personnalisation