

(687) 28.30.95 - (687) 28.22.89 – e-mail : <u>sypos@sypos.nc</u>

BULLETIN DE SUPPORT

Services de positionnement

Modification de la fréquence et du débit pour les services de correction par satellite RTX, xFill et OmniStar au 01 Octobre 2021 :

Afin d'améliorer la qualité du service de corrections par satellites, Trimble a modifié les caractéristiques de diffusion. Ces nouvelles caractéristiques sont, pour notre région (satellite RTXPA) :

- Fréquence : 1545,2725 MHz
- Débit : 1200 bauds

<u>A compter du 01 Octobre 2021, vous ne pourrez plus utiliser les anciens paramètres (fréquence 1539,8325, débit 600 bauds). Il vous faudra pour cela modifier les paramètres dans votre récepteur.</u>

ATTENTION : cela nécessite que le micrologiciel (firmware) de votre récepteur soit dans une version récente (minimum 5.20). Si ce n'est pas le cas, vous devrez au préalable mettre à jour le micrologiciel (ce qui peut nécessiter une extension de la garantie).

Configuration du Trimble SPS98x pour une nouvelle fréquence et un nouveau débit en bauds

Les instructions suivantes vous indiqueront comment changer la fréquence et le débit en baud de votre Trimble SPS985, Trimble SPS985L et Trimble SPS986. Pour déterminer la nouvelle fréquence et le débit en bauds devant être utilisés dans votre région, veuillez vous référer au chapitre ci-dessus.

Modification de la fréquence et du débit en bauds pour RTX sur le SPS98x

L'ensemble d'instructions suivant vous indiquera comment changer la fréquence de votre Trimble SPS98x.

Vous pouvez modifier la fréquence et le débit en bauds pour le suivi du satellite Trimble RTX en utilisant l'interface utilisateur Web (WebUI).

Connexion à l'interface utilisateur Web (WebUI) du récepteur

- 1. Assurez-vous que le récepteur soit allumé et à proximité de votre PC.
- Connectez-vous au récepteur via WiFi il doit être répertorié comme Trimble GNSS XXXX, où XXXX correspond aux 4 derniers chiffres du numéro de série du récepteur. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, le mot de passe par défaut est abcdeabcde
- 3. Une fois connecté au récepteur GNSS, ouvrez n'importe quel navigateur Web moderne, tel que Google Chrome et tapez <u>http://192.168.142.1</u>. Si vous êtes invité à fournir des informations de connexion, le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le mot de passe par défaut est « password »

Remarque : si le SPS98x n'est pas répertorié dans les connexions Wi-Fi, vérifiez que l'icône Wi-Fi sur le panneau avant du récepteur est allumé et clignote ; s'il ne clignote pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes, jusqu'à ce que tous les voyants du panneau avant s'allument, puis relâchez le bouton d'alimentation. Cela réinitialisera le récepteur SPS98x aux paramètres par défaut, ce qui réactive le Wi-Fi.

Modification de la fréquence et du débit en bauds

1. Connectez-vous à l'interface Web



- 2. Accédez à la page Corrections SMSat=>Configuration
- 3. Sélectionnez le bouton radio RTX/xFill
- 4. Sélectionnez le nom SV : Manuel
- 5. Entrez les nouveaux paramètres de satellites pour votre région
 - a. Entrez la nouvelle fréquence (1545.2725) dans le champ Fréquence [Mhz]. Attention : ne pas utiliser la virgule mais le point comme séparateur décimal.
 - b. Entrez le nouveau débit en bauds (1200) dans le champ Débit binaire [Hz]
- 6. Cliquez sur Accepter

Configuration SMSat [®]			
Etat du récepteur	J J		
Satellites			
Enregistrement	Service Mobile par Satellite: ONon OOmniSTAR RTX/xFill		
Configuration			
Entrées/Sorties			
Bluetooth			
Radio	Nom du SV: Manuel V		
Corrections SMSat	Fréquence [MHz]: 1545.2725		
Résumé	Débit en bits [Hz]: 1200		
Configuration			
Abonnement	Accepter Annuler		
Etat			
Réseaux			
Wi-Fi			
Sécurité			
Firmware			
Aide			

Modification de la fréquence et du débit en bauds pour OmniSTAR sur le SPS98x

L'ensemble d'instructions suivant vous indiquera comment changer la fréquence de votre Trimble SPS98x.

Vous pouvez modifier la fréquence et le débit en bauds pour suivre le satellite OmniSTAR en utilisant soit l'interface utilisateur Web (WebUI) ou le panneau avant du récepteur.

Connexion à l'interface utilisateur Web (WebUI) du récepteur

1. Assurez-vous que le récepteur est allumé et à proximité de votre PC.

2. Connectez-vous au récepteur via WiFi - il doit être répertorié comme Trimble GNSS XXXX, où XXXX correspond aux 4 derniers chiffres du numéro de série du récepteur.

3. Une fois connecté au récepteur GNSS, ouvrez n'importe quel navigateur Web moderne, tel que Google Chrome et tapez <u>http://192.168.142.1</u>. Si vous êtes invité à fournir des informations de connexion, le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le mot de passe par défaut est « password »

Remarque : si le SPS98x n'est pas répertorié dans les connexions Wi-Fi, vérifiez que l'icône Wi-Fi sur le panneau avant du récepteur est allumé et clignote ; s'il ne clignote pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes, jusqu'à ce que tous les voyants du panneau avant s'allument, puis relâchez le bouton d'alimentation. Cela réinitialisera le récepteur SPS98x aux paramètres par défaut, ce qui réactive le Wi-Fi.



Modification de la fréquence et du débit en bauds via l'interface utilisateur Web

- 1. Connectez-vous à l'interface Web
- 2. Accédez à la page Corrections SMSat=>Configuration
- 3. Confirmez les paramètres suivants
 - a. Source de données préférée : externe
 - b. Données OmniSTAR externes : Auto
 - c. Démodulateur OmniSTAR interne : Auto
 - d. Nom SV : Personnalisé
 - e. Panne de données maximale : 90 secondes
- 4. Entrez les nouveaux paramètres satellites pour votre région
 - a. Entrez la nouvelle fréquence (1545.2725) dans le champ Fréquence [Mhz]. Attention : ne pas utiliser la virgule mais le point comme séparateur décimal.
 - b. Entrez le nouveau débit en bauds (1200) dans le champ Débit binaire [Hz]
- 5. Cliquez sur OK

<u></u>	Configuration SMSat
Etat du récepteur	J J
Satellites	
Enregistrement	Service Mobile par Satellite: O Non OmniSTAR ORTX/xFill
Configuration	
Entrées/Sorties	Origine préférée des données: Externe Interne
Bluetooth	
Radio	Données OmniSTAR externes: Auto
Corrections SMSat	Dáma delatore OraciOTAD internas (Automati
Résumé	Demodulateur Omnis IAR Interne: Auto
Configuration	Nom du SV: Manuel V
Abonnement	Fréquence [MHz]: 1545.2725
Etat	Débit en bits [Hz]: 1200
Réseaux	Init avec RTK:
Wi-Fi	Transformation NAD83->ITRF:
Sécurité	Temps limite sans données: 90 [Sec.]
Firmware	
Aide	Accepter Annuler

Modification de la fréquence et du débit en bauds pour xFill sur le SPS98x

Trimble xFill utilise les mêmes faisceaux satellites que Trimble RTX ; vous pouvez suivre les mêmes instructions présentées dans Modification de la fréquence et du débit en bauds pour RTX et xFill utilisera automatiquement les nouveaux paramètres de faisceau satellite.

Vérification du bon fonctionnement du Trimble RTX

Une fois que vous avez reconfiguré votre récepteur sur les nouveaux paramètres satellites corrects pour votre région, vous pouvez confirmer que vous recevez le signal en suivant les étapes ci-dessous.

Vérification via l'interface Web

- 1. Assurez-vous que le récepteur est à l'extérieur avec une vue dégagée et dégagée du ciel
- 2. Connectez-vous à l'interface Web
- 3. Accédez à la page Corrections SMSat=>Résumé
- 4. Le champ Mode doit afficher Poursuite



	INCOUNC UN	SCIVI
Etat du récepteur		
Satellites	Service	DTY/vEill
Enregistrement	Deromètro	
Configuration	Parametre Nem du SV	Manual
Entrées/Sorties		Manuel
Bluetooth	Frequence [MHz]	1545.2725
Dadia	Débit en bits [Hz]	1200
	Mode	Poursuite
Corrections SMSat	SNR [dBHz]	37.82
Configuration	Lien %	100.0
Abonnement	Age des corrections[s]	
Etat		
Réseaux		
Wi-Fi		
Sécurité		
Firmware		
Aide		

Résumé du Service Mobile par Satellite

Vérification via le logiciel de terrain SCS900

- 1. Assurez-vous que le récepteur est à l'extérieur avec une vue franche et dégagée du ciel
- 2. Connectez-vous au récepteur à partir du logiciel de terrain SCS900 et sélectionnez CenterPoint RTX comme méthode de correction
- 3. Accédez à l'état du GPS en cliquant sur l'icône du satellite dans la vue principale
- 4. Le champ Position affichera RTX

Vérification du bon fonctionnement d'OmniSTAR

Une fois que vous avez reconfiguré votre récepteur sur les nouveaux paramètres satellites corrects pour votre région, vous pouvez confirmer que vous recevez le signal en suivant les étapes ci-dessous.

Vérification via l'interface Web

- 1. Assurez-vous que le récepteur est à l'extérieur avec une vue franche et dégagée du ciel
- 2. Connectez-vous à l'interface Web
- 3. Accédez à la page Corrections SMSat=>Résumé
- 4. Le champ Mode doit afficher Suivi

Etat du récepteur		
Satellites	Service	OmniSTAR
Enregistrement	Paramètre	Auto
Configuration	Nom du SV	Manual
Entrées/Sorties		
Bluetooth	Frequence [winz]	1545.2725
Padia	Débit en bits [Hz]	1200
Raulo	Mode	Poursuite
Corrections SMSat	SNR [dBHz]	37.62
Résumé	Lien %	100.0
Abonnement	Ago dos corrections[s]	100.0
Etat	Age des corrections[s]	
Réseaux		
Wi-Fi		
Sécurité		
Firmware		
Aide		

🖻 Résumé du Service Mobile par Satellite 🛛



Vérification via le logiciel de terrain SCS900

- 1. Assurez-vous que le récepteur est à l'extérieur avec une vue franche et dégagée du ciel
- 2. Connectez-vous au récepteur à partir du logiciel de terrain SCS900 et sélectionnez OmniSTAR comme votre méthode de correction
- 3. Accédez à l'état du GPS en cliquant sur l'icône du satellite dans la vue principale
- 4. Le champ Position affichera OmniSTAR

Pour une assistance supplémentaire

Pour plus d'informations, contactez notre support technique :

- Par messagerie (de préférence) : <u>sav@sypos.nc</u>
- Par téléphone : 28.30.95